日立過熱水蒸気オーブンレンジ 型式 MRO-FS8


# カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。 → P.○○ このマークは「取扱説明書」の記載

### 初めてお使いになるときの準備

壁などとの間をあけて設置し、 アースを取り付ける 左側

> 安全上のご注意 → P.6、7 をお読みになり正しく 設置してください。



背面は壁にピッタリ設置 できます。

排気が直接当らないように 据え付けてください。あらか じめアルミホイルを壁面に 10cm以上 貼ると汚れを防止できます。

- トリプル重量センサー(GPS)の0点調節をする
  - ⚠ 電源プラグをコンセントに差し込み、一度ドアを開ける 電源が入り、表示部に「O Iが表示されます。
  - 2 加熱室底面にテーブルプレートをセットする
  - ドアを閉めて とりけし を3秒以上押し続ける 「ピッ」とブザーが鳴り、数秒後、O表示で O点調節が終了します。 → P.16



# **オート調理の使いかた** (スペアリブの例) → P.21、27、60


ドアを開ける

開閉



# 水道水を給水する

- 🚹 給水タンクを本体から引き抜く
- 2 ふたを開いて給水する 満水ラインまで水 (水道水)を入れます。 (水平にして確認する)



給水タンクを本体に セットする


給水タンク



# 過熱を押す

メニューを選ぶ ボタンを押し、

「29 スペアリブ」を選択する



を押してスタートする 終了音が鳴ったら食品を取り出す

#### ドアを開けると電源が入ります

電源プラグをコンセントに差込んだだけでは電源が 入りません。待機時消費電力オフ機能が動作中です。

電力を節約するため、ドアを閉めて約10分間操作が無い と自動的に電源を切り、表示部の「O」も消え、キーを押し ても受け付けません。ドアを開閉すると電源が入り、表示 部に「O」が表示され、キーを受け付けます。

#### O点調節のお願い

●日常ご使用の際も、ときどきO点調節を行ってください。 → P.16

調理を上手に仕上げるためです。

#### お願い

- ●使用する水は塩素消毒された水道水をご使用ください。 浄水器の水、ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水などを 使用した場合はカビや雑菌が発生しやすくなります。 長時間使用した場合はスチームの噴出口が詰まることがあります。
- ■スチーム、過熱水蒸気を使う場合は給水タンクの満水ラインまで水を入れ、 確実に本体にセットしてください。水が少なかったり、半挿入で行うと「給水」 表示が出てスチームが止まり、仕上がりが悪くなります。
- ●室温5℃以下では使用しないでください。
- ●スチーム、過熱水蒸気を使った後にはパイプの水抜きをしてください。
- ●スチーム、過熱水蒸気を使わないときも給水タンクを 本体にセットしてください。
- 動理終了後は給水タンクの残水を捨て、パイプの水抜き を行ってください。 -> P.47
- ●加熱室の温度が冷えてから、加熱室内に付着した水滴を ふき取ってください。


手動調理の使いかた → P.34~43

# わがや流あたための使いかた

メニュー番号


わがや流あたためは、自分のお好みにあたためる機能です。 お好みに仕上げるため、使いかたに応じて以下の操作手順で行ってください。

### 容器登録のしかた





容器番号

※「3ごはん」の容器を1に登録し、その後、 登録した容器であたためる場合。










●約6秒後、「ピー」と鳴った ら容器の計量が終わり、表 示部に「M I が表示されて、 登録が終わります。



登録できるメニューと容器	号の数
--------------	-----


メニュー番号	容器番号
<b>3</b> ごはん	1~4
4 冷凍ごはん	1~2
<b>5</b> おかず	1~4

## 登録した容器を使ってあたためる

登録した容器に食品を入れ、 庫内に置き、ドアを閉める



を押す





を押してスタート する

●終了音が鳴ったら 食品を取り出す。



容器番号

メニュー番号

湿度/は上がり を押し、お好みにより希望 

●仕上がり調節も登録されます。

■スタートから約6秒後に、食品重量(10g単位) を表示します。(約3秒間) レンジ


●終了までの時間を表示します。



●終了すると「O | 表示に戻ります。

### 容器の重さを登録しないであたためる

※登録してない茶わんで「4冷凍ごはん」をあたためる場合。



メニュー選択を押し、









を押す





登録しない 場合は「一」 を選択。

温度/tt上がりを押し、お好みにより希望



を押す

選択する

●約6秒後、「ピー」と鳴った ら容器の計量が終わりです。


「メニュー番号」

と容器 [- |を




計量した容器に食品を入れ、ドアを閉める。





●終了音が鳴ったら 食品を取り出す。



●スタートから約6秒後に、食品重量(10g単位) を表示します。(約3秒間)

●終了までの時間を表示します。



●終了すると「O」表示に戻ります。

- ●同じメニュー番号の容器番号に別の容器を登録すると前回の登録 の内容は消えます。
- ●電源プラグを抜いたときや停電した場合でも記憶しています。
- は を3秒間押すと、登録した3ではん~5おかずまでの内容を 全て消すことができます。

メニューごとに登録したそれぞれの内容を消すことはできません。

●容器計量せずにあたためた場合、あらかじめ登録されている標準的 な容器の重さで加熱時間を計算します。

### 登録した容器のメモとしてお使いください。

容器	メニュー		
番号	<b>3</b> ごはん	4 冷凍ごはん	5 おかず
1			
2			
3			
4			

●登録した内容を修正する際は同梱の「のり付きメモ 用紙 | を貼付けてください。

メニュー	食品の分量	食品の温度	あたためのコツ
3ごはん	100~300g	常温	→ P.23
4 冷凍ごはん	100~300g	冷凍	→ P.23
5おかず	100~500g	冷蔵	→ P.23

※常温は約20℃、冷蔵は約0℃~約5℃、冷凍は約-18℃ を基準にしています。

※冷蔵のごはん、常温のおかずは、 1 あたため で加熱します。 ※冷蔵の汁もの、常温の牛乳、冷蔵のお酒は、様子を見ながら 手動調理で加熱します。

#### 同程度の大きさ、形状であれば、容器2個を同時に登録 して使うこともできます。

- ●容器の大きさ、形状が異なると、加熱ムラの原因となります。
- ●食品の種類、分量も同じにしてください。
- ●食品の分量は、上表の2倍が目安です。ただし、 5 おかずは 1000gまでにしてください。
- ●食品の置きかたは、テーブルプレート中央に寄せて並べて
- ●食品の種類や分量によっては、左右の仕上がりが若干変わ ることがあります。

#### 3個以上を同時に登録して使うことはできません。 (加熱ムラとなり上手にあたたまりません)

●計量中は表示が回転します。

#### へ 突然の沸とうに注意 → P8

- ●のみもの(水、牛乳、お酒、コーヒー、豆乳など)やカレーやシチューなどとろみのあるもの、油脂分の多い生クリーム、バターなどは、加熱中や加熱後に、突然、沸とうして飛び散り、やけどのおそれがあるので注意する。
- ●開口が細い容器は特に注意し、 小さなカップ、マグカップも 注意する。
- ●のみものは加熱前 と加熱後にかきま ぜる。



# ↑ やけどに注意

●オーブン調理・グリル調理・スチーム調理および<mark>過熱水蒸気 37脱臭</mark>と水抜きの後は、本体(ドア、キャビネット、加熱室とその周辺)にふれない。

# こんなときは

こんなときは故障ではありません、次のことをもう一度確認してください。

修理を依頼される前に次の点および取扱説明書をもう一度お調べください。→P.48~53			
現象	原因		
電源が入らない時々電源が入らない	●ドアを開閉し、表示部に「O」が表示されボタンやダイヤルを受け付けるか確認してください。 (待機時消費電力オフ機能が働くと表示部の表示が消え、ボタンを受け付けません)		
オーブン予熱中に 庫内灯が消灯している	●予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。予熱中に加熱室内の様子を見たいときは ● を押すと約5秒間庫内灯が点灯します。		
冷凍したごはんやお総菜 などがうまくあたたまら ない	<ul><li>●必ず容器(平皿)にのせて加熱してください。容器(平皿)を使わないでラップに 包んだままの状態で加熱すると、あたたまりません。</li><li>容器の大きさは、食品を入れたとき、八分目くらいになる大きさが適当です。</li><li>●わがや流で登録した容器を用いてあたためると、適温に加熱できます。</li></ul>		
レンジのとき 火花 (スパーク) がでる	<ul><li>●黒皿(黒色ホーロー皿)を入れ、あたためやレンジで加熱していませんか。</li><li>●焼網にアルミホイルを敷いて加熱していませんか</li><li>●テーブルプレートや焼網などに食品カスがついていませんか</li></ul>		
はじめてオーブンを使っ たとき煙がでた	●加熱室防錆のため油を塗っています。はじめてお使いのときは、空焼き(脱臭)をして油を取ってください。 → P.16		
加熱中、表示部やドアがくもったり、水滴が落ちる	●メニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、表示部やドアの内側がくもることがあります。 ドアの内側などに露がつき、床に落ちたときは、ふきんでふき取ってください。		
加熱室内に水滴が付着する	●スチーム調理やメニューによって食品から出た水蒸気が加熱室壁面に水滴として 付着します。水滴はこまめにふき取ってください。		
スチーム噴出口に白い 付着物が残る	●白い付着物の成分は水道水に含まれるミネラル分(カルシウム、マグネシウム)が蒸発して残ったものです。ミネラル分は有害ではありません。ふきんでふき取ってください。		
調理が終了してもファン の風切り音がする	● 調理終了後や を押したとき、電気部品を冷却するためファンが回転する場合があります。		

#### 設定した温度が途中で 変わることがある

● オーブン のとき、250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に 210℃に切り替わります。

250℃に設定できないことがある

●加熱室が熱い場合の最大設定温度は210℃になります。